







Abbildung Zählwerk	Hersteller	Typ	Hinweise zur Erkennung	Shop Links
	<b>Elster</b> <b>Honeywell</b> <b>Kromschroder</b> <b>GMT</b> <b>Pipersberg</b> <b>NZR</b>	BK-G	Die Öffnung für die Schnittstelle ist unten rechts, mit der Befestigungsmöglichkeit rechts. (siehe gelbe Markierung)	<a href="https://mysmartshop.de">mysmartshop.de</a> <a href="https://amazon.de">amazon.de</a>
	<b>Metrix</b> <b>Apator</b> <b>NZR</b>	UG	Die Öffnung für die Schnittstelle ist nach unten abgehend. (siehe gelbe Markierung)  <b>Achtung:</b> Die Öffnung der Schnittstelle ist mit einem Deckel verschlossen, welcher bei der Installation entfernt werden muss.	<a href="https://mysmartshop.de">mysmartshop.de</a> <a href="https://amazon.de">amazon.de</a>
	<b>Pietro Fiorentini</b> <b>SAMGAS</b> <b>Heitland</b>	RS2	Die Öffnung für die Schnittstelle ist nach unten abgehend. (siehe gelbe Markierung)	<a href="https://amazon.de">amazon.de</a>
	<b>Itron</b> <b>Actaris</b> <b>Pipersberg</b> <b>Heitland</b>	RF1 0,01	Bei den Größen G2,5 - G6 orientieren Sie sich bitte an den im Kreis dargestellten Ziffern 1 oder 2 (evtl. vorhanden), sowie den Impulsgrößen 0,01 und 0,1.	<a href="https://mysmartshop.de">mysmartshop.de</a> <a href="https://amazon.de">amazon.de</a>
	<b>Itron</b> <b>Actaris</b> <b>Pipersberg</b> <b>Heitland</b>	RF1 0,1	Die Öffnung für die Schnittstelle ist nach oben abgehend. (siehe gelbe Markierung)  Ab der Größe G10: Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Die Kontaktdaten finden Sie auf <a href="http://www.iqenergyguard.de">www.iqenergyguard.de</a> .	<a href="https://mysmartshop.de">mysmartshop.de</a>
	<b>Itron</b> <b>Actaris</b> <b>Pipersberg</b> <b>Heitland</b>	RF1 c	Die Schnittstelle wird unter dem Zählwerk aufgesetzt.	<a href="https://mysmartshop.de">mysmartshop.de</a>